

# ATOLE

## Amplificateur / Répartiteur TV - TNT

L'amplificateur/répartiteur TV TNT est un accessoire du tableau de communication qui redistribue le signal capté par une antenne de réception TV vers plusieurs récepteurs. Il s'installe à l'intérieur du coffret de communication ou sur le rail DIN des bacs équipés de coffret de communication intégré (BT620CBL, BT720CBL, BTT20CBL...).



### ► Caractéristiques produits :

- Amplificateur actif
- 1 entrée 5-862MHz, "F" Femelle, impédance 75Ω
- 3 sorties RJ45, impédance 100Ω
- Sortie 1 : Gain de 88 à 862 MHz 18-22 dB (pente fixe de 4 dB), réglable de 20 dB
- Sortie 2 : Retour chemin 88-862 MHz, gain de 18-22 dB (pente fixe de 4 dB), réglable de 20 dB Retour chemin 5-65MHz, passif - 6dB
- Sortie 3 : Retour chemin 88-862 MHz, gain de 18-22 dB (pente fixe de 4 dB), réglable de 20 dB Retour chemin 5-65MHz, passif - 6dB

### ► Caractéristiques techniques :

- Niveau de sortie : 103 dBuV
- Bruit Figure < 6 dB
- Puissance 12V DC via prise DC 5.5 x 2.1 mm
- 2 supports en plastique de couleur noire
- Fixation en applique ou sur Rail DIN
- Cadre et couvercle en métal
- Dimension (L x H x P) : 91 x 83 x 31 mm

## RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Répartiteur / Amplificateur 3 TV-TNT	GTCTNT