

Amplificateur / Répartiteur TV – TNT + SAT

L'amplificateur/répartiteur TV TNT + SAT est un accessoire du tableau de communication qui redistribue le signal capté par une antenne de réception et/ou satellite vers plusieurs récepteurs. Il s'installe à l'intérieur du coffret de communication ou sur le rail DIN des bacs équipés de coffret de communication intégré (BT620CBL, BT720CBL, BTT20CBL...).



Conforme NF C 15-100



► Caractéristiques produits :

- Amplificateur actif
- 1 entrée 5-862 MHz, "F" Femelle, impédance 75Ω
- 3 sorties RJ45, impédance 100Ω
- Sortie 1 : Gain de CATV 88-862MHz 20-25dB (pente fixe de 5dB), 20dB réglable SAT 950-2150MHz Gain 16-28dB (pente fixe 12dB), 20dB réglable
- Sortie 2 : Retour chemin 88-862MHz, Gain 20-25dB (pente fixe 5dB), 20dB réglable Retour chemin 5-65MHz, passif -6dB
- Sortie 3 : Retour chemin 88-862MHz, Gain 20- 25dB (pente fixe 5dB), 20dB réglable Retour chemin 5- 65MHz, passif - 6dB

► Caractéristiques techniques :

- Niveau de sortie : 103 dBuV
- Bruit Figure < 6 dB
- Isolation pour les sorties > 20dB
- Puissance 12V DC via prise DC 5.5 x 2.1 mm
- 2 supports en plastique de couleur noire
- Fixation en applique ou sur Rail DIN
- Cadre et couvercle en métal
- Dimension (L x H x P) : 91 x 83 x 31 mm

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Répartiteur / Amplificateur 3 TV-TNT + SAT	GTCTNTSAT